

## **HASZNÁLATI utasítás VT31120 Vákuumos csomagológéphez**

Forgalmazó: Silko&Co Kft [www.laica.hu](http://www.laica.hu)

**Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és figyelmeztetéseket, és az útmutatót tartsa biztonságos helyen.**

### **Fontos figyelmeztetések:**

Elektromos készülék használata esetén mindig vegye figyelembe az alapvető szabályokat:

- A készüléket használat után, tisztítás, és a tartozékok cseréje vagy eltávolítása előtt húzza ki a konnektorból.
  - **Ne érintse meg a csomagolószalagot, ha a készülék be van kapcsolva, nehogy megégesse magát.**
  - A készülék kábeleit ne rángassa, és a készüléket ne rántsa ki a konnektorból.
  - Ha az elektromos készülék vízbe esik, ne próbálja meg hozzáérni, hanem azonnal húzza ki a csatlakozóból.
  - A készüléket soha ne tegye vízbe, vagy más folyadékba.
  - A készüléket használat közben ne hagyja felügyelet nélkül, és gyermek, rokkant vagy fogyatékos ember ne használja.
  - A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja a használati utasítás alapján. A nem rendeltetésszerű használat helytelennek, és ezért veszélyesnek minősül. A gyártó nem vállal felelősséget nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból fakadó meghibásodásért.
  - Használat előtt győződjön meg róla, hogy a készülék sértetlen, és semmilyen látható sérülés nincs rajta. Ha ebben bizonytalan, forduljon az eladóhoz.
  - Ha hibás működést észlel, a készüléket azonnal kapcsolja ki anélkül, hogy megpróbálná megjavítani. Ha bármilyen javítás szükséges, forduljon az eladóhoz.
  - A készüléket hőforrástól tartsa távol.
  - A készüléket hőforrástól tartsa távol.
  - Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy a keze száraz, mikor a kábelt bedugja, vagy kihúzza a konnektorból.
  - A készüléket mindig az előírt feszültséggel használja.
  - Figyelem! A kábelt soha ne érintse meg. Ha bármilyen javítás szükséges, forduljon az eladóhoz.
  - A lezárt készülék nem nyújt védelmet a folyadék behatolása ellen.
  - Ha extrém körülmények között használja a készüléket (10V feletti feszültséggel, vagy 40°C körüli hőmérsékleten), az intenzív használat hőmérsékleti védelmet igényelhet. Ebben az esetben várja meg, míg a készülék lehűl, mielőtt újra használni kezdené.
- A készüléket ne használja egymás után 20 alkalomnál többször. Ha túllépi ezt a határt, a túlmelegedés elkerülése végett a készülék kikapcsolhat. Ilyen esetben várjon 30 percet, mielőtt folytatja a használatot. (Ajánlatos legalább 20 másodpercet várni két csomagolás között.)**

### **Szakkifejezések és funkciók:**

Gyári füzet fig 1 (1 ábra ) szerinti funkciók

- 1. ON/OFF nyomógomb:** Ennek a gombnak a fedő alján található „kiálló” gomb általi megnyomásával:
  - a készülék megkezdi a levegő kiszívását a zacskóból - vákuumot képez - és ezt követően automatikusan hegesztéssel lezárja a zacskót .
  - a készülék lehegeszti a zacskót, amennyiben a zacskó nyitott vége nem lóg bele a vákuum kamrába.
- Figyelem!** Amennyiben a fedél le van csukva, e gomb megnyomásával azonnal megkezdődik a levegő elszívása és a hegesztés. Ne nyomja meg a gombot még egyszer!
- 2. Lezáró szalag:** ez végzi a hegesztést, zacskó lezárását.
- 3. Vákuum kamra:** ebben a „kamrában „helyezze el a zacskó nyitott felét, itt történik a levegő kiszívása és az csomagolandó ételből elszívott folyadékok összegyűlnek.
- 4. Folyadékgyűjtő tartály**
- 5. Vákuum kamra szigetelő keret :** a szigetelő keret nem engedi a levegőt a vákuum kamrába, ez által a levegő kiszívásakor vákuum képződik a lezárandó zacskóban

6. **Fedél:** a fedél a készülék alapjára történő vissza zárása (fentről lefelé történő határozott lenyomása, amikor a 9-es beakad a 8-asal szemben elhelyezkedő nyílásokba) lezárja a vákuum kamrát, és a fedő alján az 1 es kapcsolóval szemben lévő kiálló gomb lenyomja az 1 es on/of gombot ez által a készülék megkezd a levegő kiszívását a zacskóból, ill. a hegesztést.

7. **Tömítése:** ez biztosítja, a hegesztő szalag helyes működést, a zacskó lezárásakor.

#### 8. **Fedélnyitó nyomógombok**

9. **Lezáró karok:** a fedél lenyomásakor beakadnak a készülék alapjában ( jobb –és bal szélén a 8 as al szemben található nyílásokba) ez által biztosítva a helyes vákuumképzést és hegesztést.

### **Készülék használata vákuumcsomagolásra, vagy fóliahegesztésre:**

**Figyelem:** a készülék kizárólag az eredeti kimondottan vákuumcsomagolásra kifejlesztett LAICA gáz diffúziós zacskót használja ,mivel ezzel garantálható a tökéletes vákuum csomagolás eredmény elérése. Kétes minőségű zacskó használat esetén a készülék hegesztő szállja meghibásodható, ezért erre nem terjed ki a jótállás.

#### **Étel vákuumcsomagolás, lezárása kész zacskó használatával:**

Minden használat előtt óvatosan tisztítsa meg a készüléket a „Tisztítás és karbantartás” bekezdésben leírtak szerint.

A készüléket helyezze vízszintes, szilárd felületre és a munkaterületet hagyja szabadon a készülék előtt, valamint legyen elegendő hely a lezárandó zacskóknak is.

Helyezze a tárolni kívánt ételt egyenletesen a zacskóba. Bizonyosodjon meg róla, hogy a zacskó nyitott oldalán a későbbi hegesztési vonal és az étel között legalább 8 cm-nyi zacskó található a biztos lezárás érdekében.

Emelje fel a készülék fedelét és csatlakoztassa a kábelt a konnektorba annak megfelelően, ahogyan a készülék alján fel van tüntetve.

A 2. ábra alapján a sima részével lefelé helyezze a zacskó nyitott végét a szívókamrához. Győződjön meg róla, hogy a zacskó nyitott oldala a hegesztési csík vonalában tiszta ételdarabkáktól mentes-e ? A zacskónak, feszesnek és gyűrődésektől mentesnek kell lennie.

A vákuumcsomagolás, ill. hegesztés –lezárás elindításához hajtsa vissza a fedelet az alapra (miközben a zacskó a 2 ábra szerinti helyen helyezkedik el a nyitott oldalával) . Erősen nyomja meg a fedél jobb –bal oldalát a (2-es) magasságában, amíg a két záró kar nem ér el a készülék aljág, tehát amíg kattánást nem hall. Ezzel fedél lezárja a szívókamrát.

**Figyelem!** A fedél lenyomásával azonnal és automatikusan elkezdődik a levegő kiszívása és a zacskó lezárása. Várjon pár másodpercet, majd amikor a készülék kikapcsol, nyomja meg a két oldalsó gombot a fedél felnyitásához.

Bizonyosodjon meg róla, hogy a zacskó le van zárva, majd tegye be a hűtőbe, mélyhűtőbe, vagy egy tálalóra.

#### **Tekercses vákuumcsomagoló cső csak a két szélén hegesztett) mértre szabása, előkészítése:**

A tekercsek segítségével beállíthatja a zacskók kívánt hosszúságát, ami a tárolandó ételhez megfelel. Állapítsa meg a zacskó megfelelő méretét, figyelembe véve a tárolandó étel méretét és adjon hozzá még körülbelül 8 cm-t. Továbbá minden újrahasznosításkor további 2 cm-t hagyjon rá.

Csavarja le a tekercset és egy éles ollóval vágja le a kívánt hosszt.

Helyezze a zacskó egyik nyitott felét a lezárása tömítéséhez ( 2 - 7 közé) a sima felével lefelé.

**Figyelem!** Ne hagyja, hogy a zacskó belógjon vákuum kamrába! Győződjön meg róla, hogy a zacskó feszes, tiszta és sima.

Erősen nyomja meg a fedél mindkét oldalát addig, amíg a két záró kar nem ér el a készülék aljág, tehát amíg kattánást nem hall.

**Figyelem!** A fedél lenyomásával azonnal és automatikusan elkezdődik a levegő kiszívása és a zacskó lezárása. Várjon pár másodpercet, majd amikor a készülék kikapcsol, nyomja meg a két oldalsó gombot (8) a fedél felnyitásához.

Bizonyosodjon meg róla, hogy a zacskó kívánt végének a lezárása megtörtént. továbbiakban az étel csomagolásakor a „Használati utasítások – a „zacskók használata” bekezdés 1-7. pontja alapján járjon el.

### **Folyadékok vákuumos csomagolása**

1 Ahhoz, hogy folyadékot tudjon vákuumosan csomagolni, szükséges a folyadék előfagyasztása. Helyezze a folyadékot egy erre alkalmas tárolóba, majd rakja be a fagyasztóba 12-18 órára, ezután távolítsa el a folyadékot a tárolóból és helyezze bele a zacskóba.

2 továbbiakban az étel csomagolásakor a „Használati utasítások – a „zacskók használata” bekezdés 1-7. pontja alapján járjon el.

Ezen ételeket úgy tudja felolvasztani, hogy forrásban lévő vízbe vagy mikrohullámú sütőbe teszi őket. a csomagoló zacskóval együtt. ALAICA különleges antibakteriális és vákuumcsomagolásra kifejlesztett csomagoló zacskói kibírja az ilyen nagyságú hőkezelést.

A folyadék vákuumos tárolásához használhatja a zacskókat vagy ehhez megfelelő tárolóedényt.

### **Zacskó lezárás hegesztéssel (vákuum képzése nélkül).**

A készülékkel levegő elszívás nélkül is könnyen le tudja zárni a zacskókat. Csupán helyezze a zacskó lezárni kívánt felét tisztán és feszesen a lezárás tömítésébe (2-7 közé).

**Figyelem!** Ne hagyja, hogy a zacskó beelégjen szívó kamrába!

Erősen nyomja meg a fedél mindkét oldalát addig, amíg a két záró kar nem éri el a készülék alját, tehát amíg kattantást nem hall.

**Figyelem!** A fedél lenyomásával azonnal és automatikusan elkezdődik a levegő kiszívása (ez a funkció most nem játszik szerepet mivel a zacskó nyitott vége nem került a vákuum kamrába) és a zacskó lezárása hegesztéssel. Várjon pár másodpercet, majd amikor a készülék kikapcsol, nyomja meg a két oldalsó gombot a fedél felnyitásához.

Bizonyosodjon meg róla, hogy a zacskó lezárása megtörtént.

### **Tisztítás és karbantartás:**

Mielőtt megtisztítaná a készüléket, alaposan mosson kezet.

**Megjegyzés: mielőtt elkezdi a tisztítást, győződjön meg róla, hogy a készüléket kihúzta a konnektorból.**

Minden használat után vagy előtt tisztítsa meg a készüléket száraz, vagy enyhén nedves ronggyal, figyelve arra, hogy ne kerüljön folyadék a készülékbe.

Minden használat után távolítsa el a nejlon darabokat a lezáró szalagból, figyelve arra, hogy a készülék ne sérüljön meg.

**A lezáró szalagot csak akkor tisztítsa meg, ha már lehült.**

A készülék precíziós elemeket tartalmaz.

Ezért a készüléket ne tegye ki extrém hőmérsékletingadozásnak, párának, ütésnek, pornak vagy közvetlen napfénynek. Ne ejtse le vagy üsse meg.

A tisztításhoz ne használjon vegyi anyagot vagy súrolószert.

A következő részeket meg tudja venni az előadótól külön is: lezáró és annak tömítése (kód: AH1001).

### **Műszaki adatok**

Feszültség: 230V – 50Hz 90 W

A kompresszor levegőáramlása: kb. 9l/perc

Méret: 370 x 140 x 74 mm

Súly: kb. 1,3 kg

maximum zacskószélesség: 300mm

maximum vákuumszint a kompresszorban: -750 mb

**tartozék: db FRESCO piu csomagoló zacskó .**

## **Hulladék elhelyezés (DIR. 2022/96/EC – WEEE)**

A készülék alján található jel mutatja, hogy az elektromos és elektronikus eszközöket külön kell gyűjteni. A készüléket hasznos élettartama végén ne a háztartási szemétként dobja. A működésképtelen készüléket szelektív hulladékgyűjtőbe dobja, vagy új készülék vásárlása esetén adja le a viszonteladónál. Az elektromos és elektronikus készülékek szelektív gyűjtése európai környezetvédelmi előírás a környezet minőségének javítására és megőrzésére. Ezáltal elkerülhető, hogy az ilyen készülékekben található veszélyes anyagok károsítsák az emberek egészségét, és az is, hogy a készüléket, vagy egyes részeit helytelenül használják.

**Figyelem!** Az elektromos vagy elektronikus hulladék helytelen eltávolítása szankciókat vonhat maga után.

**CE** Ez a készülék otthoni használatra készült. Az alkalmazása, amit a készüléken található CE jel bizonyít, az EEC 2004/18-as rendeletére, az elektromágneses kompatibilitásra, valamint az EEC 2006/95-ös rendeletére, az elektromos anyagok bizonyos feszültség alatti használatára vonatkozik.

Ez a berendezés egy elektromos készülék, amit a mai technikai tudás alapján teszteltek, így bizonyítva, hogy nem okoz gondot, ha más készülékhez közel helyezkedik el, és hogy a használati utasítást követve használata biztonságos. Ha működésbeli problémák lépnek fel, ne használja tovább a készüléket, és ha szükséges, forduljon közvetlenül a gyártóhoz.

## **Problémamegoldás**

<b>Probléma</b>	<b>Megoldás</b>
<b>A készülék nem működik</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>ellenőrizze, hogy a készülék rendesen be van-e dugva a konnektorba</li><li>a készülék túlmelegedett: hagyja 30 percig hűlni, majd kapcsolja be újra</li></ul>
<b>A készülék nem hozza létre a maximális vákuumot zacskóban</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>A fedelet nem zárta le kattanásig</li><li>nem az eredeti LAICA gáz diffúziós zacskót használja.</li><li>a zacskó kilyukadt, <b>próbáljon</b> meg egy újat használni</li><li>ellenőrizze, hogy a zacskó helyesen van-e odatéve a szívókamrához</li><li>a lezáró szalag túlmelegedett: ez akkor fordul elő, ha nagyon sok lezárást végzünk rövid idő alatt. Várjon néhány percet, míg lehűl. Két lezárás közt legalább 20 másodpercet várjon.</li></ul>
<b>A lezárás után a vákuum nem marad meg</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>nem az eredeti LAICA gáz diffúziós zacskót használja.</li><li>ellenőrizze, hogy a zacskó nem lyukadt-e ki. A hegyes széléket védje meg szalvétadarabokkal.</li><li>ellenőrizze, hogy a lezáró szalag nem koszos-e, pl. kenyérmorzsa, zsír. nyissa ki újra a zacskót, és próbálja meg újra lezárni.</li></ul>
<b>A zacskó megolvad és nem záródik rendesen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>nem az eredeti LAICA gáz diffúziós zacskót használja.</li><li>ellenőrizze, hogy a zacskó belseje tiszta és feszes-e</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>



### **MEGJEGYZÉSEK**

(1) A jelen használati útmutató a Silko & Co Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható.

(2) A jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket

**Jótállási igény bejelentés:**

-----  
**JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!**

A jótállási igény bejelentésének időpontja: .....

Javításra átvétel időpontja: .....

Hiba oka: .....

Javítás módja: .....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja: .....

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje: .....

-----

-----  
**JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!**

A jótállási igény bejelentésének időpontja: .....

Javításra átvétel időpontja: .....

Hiba oka: .....

Javítás módja: .....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja: .....

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje: .....

-----

-----  
**JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!**

A jótállási igény bejelentésének időpontja: .....

Javításra átvétel időpontja: .....

Hiba oka: .....

Javítás módja: .....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja: .....

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje: .....

-----

**KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!**

Kicserélés történt, amelynek időpontja: .....  
**TÖLTENDŐ KI!**



## TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk a fogyasztó részére történő átadása, eladása, jótállási jegyben vagy az adott fogyasztási cikk megvásárlást egyértelműen ( pontos vevő név, ha Áfa-s számla ,ill termék név termék kód) igazoló számla vagy nyugta dátuma.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termékfogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza), rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, a termék megbontása elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék **meghibásodása miatt** a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, **feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.**

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak **törekednie kell arra**, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb **tizenöt napon belül elvégezze.**

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetészerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegynek a fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. egyértelműen ( pontos vevő név, ha Áfa-s számla ,ill. termék név termék kód) A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.

## JÓTÁLLÁSI JEGY

**Forgalmazó<sup>1</sup> neve és központi iroda címe:** Silko&Co. Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114.

Forgalmazó posta címe: Silko&Co Kft 1631 Pf:3

**Forgalmazó e-mail címe:** szerviz@silko.hu

**Termék megnevezése:** VT31120 LAICA vákuumfóliázó

**Termék típusa:** VT31120

**Gyártó neve és címe:** Laica Spa 36021 Barbarano Vicentino –Vicenza Viale del Lavro 10 Olaszország

### A termék a Magyarországi elsődleges forgalomba hozójaként kínált JÓTÁLLÁSI feltételek:

1. Forgalmazó a termékre a fogyasztói szerződés alapján vásárolt termékre 2 év termékszavatosságot vállal.
2. A jótállási idő: 151/2013 (IX.22.) Korm. Rendeletben a fogyasztói szerződés alapján vásárolt tartós fogyasztási cikkekre kötelezően előírt, a vásárlás napjától számított **1 év**.
3. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül (Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célből szerződést kötő személy – Ptk. 685. § d) pont).
4. Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni a 49/2003. (VII. 30. ) GKM rendelet 2. § alapján. Mindezek érdekében kérjük, hogy **MINDENKÉPPEN ŐRIZZÉK MEG AZ ELLENÉRTÉK MEGFIZETÉSEET IGAZOLÓ BIZONYLATOT** is, amelyet a fogyasztói szerződés létrejöttének vagy a vásárlás időpontjának igazolásához kérhet a szerelő.
5. **ELVESZETT JÓTÁLLÁSI JEGYET CSAK AZ ELADÁS NAPJÁNAK HITELT ÉRDEMLŐ IGAZOLÁSA** (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla) ESETÉN PÓTOLUNK.
6. Nem érvényesíthető a jótállás igény, ha:
  - a. A hiba rendeltetéssel szembe (pl. nem háztartási célú) vagy a kezelési tájékoztatóban foglaltaktól eltérő használat, beüzemelés, szakszerűtlen szállítás vagy tárolás eredménye,
  - b. A készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség ingadozás ) következménye,

#### **FONTOS TUDNIVALÓK:**

7. A fogyasztók jogait, valamint a gyártó és kereskedelmi cégek kötelezettségeit a Polgári Törvénykönyv, a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet, valamint a 151/2003 (IX. 22. ) Korm. Rendelet tartalmazza.
8. A fogyasztó termékkel kapcsolatos kifogásait, a terméket közvetlenül számára eladó-átadó kereskedőhöz, vagy a Forgalmazóhoz , vagy a közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett szervizhez is intézheti, akinek egy jegyzőkönyvet kell erről felvennie a 49/2003 GKM rendelet szerint.  
Amennyiben a fogyasztó a kereskedőhöz fordul, a forgalmazó fenntartja magának azt a jogot, hogy a szakszerviz bevonásával ellenőriztetheti a hibás működés tényét / meglétét, ill. keletkezésének az okát.

A forgalmazó a termék fogyasztó által történt megvásárlásától számított **1 évre jótállást** vállal.

Vásárlás dátuma:.....

Üzleti eladóhelyi pecsét:.....

Javítási, ill. bevizsgálási igényével közvetlenül fordulhat szerződött szakszerviz partnerünkhöz: A javítóműhelyek címe: Orczy szervíz és alkatrész.

1042. Bejárat (a Petőfi Sándor utca 33. szám)  
Nyitva tartás: Nyitva: H-P 8:00 - 17:00

1089 Budapest, Baross u. 127  
Nyitva: H-P 8:00 - 17:00

1016 Budapest, Hegyalja út 23.  
Nyitva: H-P 8:00 - 18:00

<sup>1</sup> A jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli (ezáltal az minősül forgalmazónak), akit a fogyasztói szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez.